

Sicherheitshinweise

Das Balanceboard ist ein sehr bewegliches Spielzeug welches erfordert, dass Eltern ihre Kinder beim Spielen beaufsichtigen, besonders wenn Ihre Kinder noch sehr jung sind.

1. Die Verwendung des Balanceboards ist nur für Kinder >6 Jahre vorgesehen und ist bis zu einer Belastung von 60kg freigegeben.
2. Lassen Sie Ihre Kinder beim Spielen mit dem Balanceboard nie unbeaufsichtigt.
3. Verwenden Sie das Balanceboard nur auf flachen und ebenen Böden. Die Nutzung des Balanceboards auf schrägen oder unregelmäßigen Flächen kann zum Umkippen und zu Verletzungen führen.
4. Tragen Sie bei Benutzung keine Socken. Die Verwendung sollte ausschließlich barfuß oder mit Schuhwerk erfolgen. So wird ein Abrutschen verhindert.
5. Bei Nutzung sollten die Finger stets von der Kante ferngehalten werden. Es besteht Einklemmungsgefahr der Finger und Hände, wenn diese unter das Balanceboard geraten.
6. Sorgen Sie dafür, dass bei Benutzung des Balanceboards mindestens 2 Meter Abstand zu Gegenständen, Möbeln, Personen etc. gewährleistet sind.
7. Die Materialien des Balanceboards können sich abnutzen. Passen Sie auf, dass Ihr Kind keine losen Teile in den Mund steckt, was zum Erstickern führen kann. Entfernen Sie lose Teile umgehend.
8. Springen und stampfen auf dem Balanceboard sollte unterlassen werden. Dies kann unerwartete Bewegungen verursachen und zu Verletzungen führen.
9. Das Balanceboard ist gemäß der Spielzeugrichtlinie DIN EN 71 entwickelt und hergestellt worden.



Hergestellt für:


Myhappychild
Dr.-Schüttemeyer Str. 4
49733 Haren




Bedienungsanleitung

Balanceboard inklusive Korkrolle


Die ersten Schritte



1. Lege die Rolle unter das vordere Drittel des Balanceboards und steige zuerst mit dem hinteren Fuß auf.



2. Stelle den zweiten Fuß etwas mehr als Schulterbreit vor der Rolle auf dem Brett ab.



3. Belaste langsam den vorderen Fuß bis sich der hintere Teil vom Boden abhebt.



4. Versuche nun durch langsames Verlagern des Körpergewichtes von dem einen auf das andere Bein das Gleichgewicht zu halten.

Einige Hinweise für die Verwendung des Balanceboards:

1. Wir empfehlen eine dünne Matte, einen Teppich oder Vorleger unter dem Balanceboard zu verwenden. Dies schützt das Board und den Boden.
2. Achten Sie darauf, dass der Boden glatt, eben und frei von Kanten/Fugen ist, welche die Rolleigenschaften der Korkrolle behindern könnten. Beim Verwenden einer Unterlage darf diese nicht zu weich sein, da ansonsten die Rolleigenschaften gehemmt werden.
3. Schaffen Sie in der Umgebung Platz und achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände in unmittelbarer Umgebung befinden.
4. Für einen sicheren Umgang empfehlen wir eine langsame Herangehensweise um sich mit dem Balanceboard vertraut zu machen. Das Gleichgewichtgefühl ist bei jedem Menschen anders ausgeprägt und so kann eine stützende Hand zu Anfang sehr hilfreich sein.
5. Das Balanceboard ist für die Nutzung im Innenbereich konzipiert. Es kann auch draußen verwendet werden, was jedoch zu einer erhöhten Abnutzung führen kann. Lassen Sie das Balanceboard nicht draußen stehen, da Wasser und Feuchtigkeit schädlich für das Holz und den Kork sind.
6. Bewahren Sie das Board nicht in der Nähe einer Wärmequelle (z. B. Heizkörper, Kamin, etc.) auf und stellen Sie es nicht in feuchten Umgebungen wie einem Badezimmer, ungeheizten Schuppen oder einer Garage ab.
7. Das verwendete Birkenholz und der Kork sind Naturprodukte. Daher kann es vorkommen, dass sich durch äußere Einflüsse die optische Erscheinung und Formgebung im Laufe der Zeit verändert. Sonnenlicht wirkt sich auf die Färbung aus und Feuchtigkeit kann die Formgebung beeinflussen. Daher achten Sie bei Nichtbenutzung auf die richtige Aufbewahrung des Balanceboards.
8. Anwendern, die unter der Fürsorge eines Physiotherapeuten für ihr Bewegungssystem stehen, wird geraten den Therapeuten zur korrekten Verwendung des Boards zu befragen.